



- 1 - Connecter le Pointeur UHF (Fiche "F" repérée ANT) à l'antenne UHF.  
Conectar el Indicador UHF (Clavija "F" situada ANT) a l'antena UHF.
- 2 - Connecter le Pointeur UHF (Fiche "F" repérée TO TV) à l'injecteur d'alimentation.  
Conectar el Indicador UHF (Clavija "F" situada TO TV) al inyector de alimentación.
- 3 - Connecter l'injecteur d'alimentation à l'adaptateur TNT (pour le numérique TNT ou la TV analogique).  
Conectar el inyector de alimentación al receptor TDT (para el digital TDT o la TV analógico).
- 4 - Mettre l'adaptateur TNT sous tension, le pointeur UHF siffle et s'illumine.  
Poner el adaptador TNT bajo tensión, al indicador UHF silba y ' se ilumina '.
- 5 - Tourner l'antenne pour obtenir le gain le plus grand possible sur l'afficheur du Pointeur UHF.  
Volver a la antena para obtener la ganancia mas grande posible sobre el cartelero del indicador UHF.
- 6 - Serrer toutes les vis de l'antenne.  
Apretar todos los tornillos de la antena.
- 7 - Déconnecter le Pointeur UHF et relier l'antenne à l'adaptateur TNT.  
Desconectar el Indicador UHF y conectar la antena al receptor TDT.
- 8 - Réaliser l'étanchéité de la Fiche "F" de l'antenne.  
Realizar la estanqueidad de la Clavija "F" de la antena.